

**INSTRUKCJA MONTAŻU  
REGAŁU Z 5 PÓLKAMI**

**REGAŁ MOŻNA ZŁOŻYĆ SAMODZIELNIE  
Z ODROBINĄ UMIEJĘTNOŚCI.**

**DO MONTAŻU REGAŁU  
BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**

ŚRUBOKRĘT  
MŁOTEK GUMOWY

**W OPAKOWANIU ZNAJDZIESZ:**

8X SŁUPKI  
10X KRÓTKIE BOCZNICE  
10X DŁUGIE BOCZNICE  
5X ŚRODKOWE WSPORNIKI  
4X ŁĄCZNIKI  
8X KOŃCÓWKI  
5X PÓŁKI

## KROK 1

Najpierw nałóż końcówki na dolne końce słupków.



## KROK 2

Oprzyj dwa słupki jeden obok drugiego o ścianę i połącz krótsze boczne listwy, wsuwając haczyki listew bocznych w otwory w słupkach. Możesz sobie pomóc gumowym młotkiem. Pamiętaj, że dolne boczne listwy muszą być co najmniej 90 mm nad ziemią!



## KROK 3

To samo powtórz z kolejnymi dwoma słupkami, aby powstały dwa identyczne przeciwległe elementy. Teraz połącz oba przeciwległe elementy długą boczną listwą.



### KROK 4

Teraz konstrukcja już stoi i łatwo połączysz oba elementy długą boczną listwą także z drugiej strony. W ten sposób stopniowo dodawaj pozostałe długie boczne listwy po obu stronach.



### KROK 5

Gdy dolna część jest skończona, wsuwaj górną część do końców słupków łączących, połącz górne słupki z nimi i wbijaj je pojedynczo gumowym młotkiem.



### KROK 6

Teraz połącz górne słupki bocznymi listwami tak samo, jak w dolnej części.



## KROK 7

Zegnij haczyki na końcach środkowych wsporników pod kątem prostym i połącz każdą parę przeciwległych długich listew bocznych, wsuwając wspornik zagiętymi haczykami w oczka w listwach bocznych. Następnie zegnij haczyki za pomocą śrubokręta, aby się nie wysunęły.



## KROK 8

Na koniec połóż płyty wiórowe na boczne listwy i nałóż końcówki na górne końce słupków. Dla twojego bezpieczeństwa zalecamy również przymocowanie regału do ściany za pomocą śrub i kołków.



## KROK 9

I gotowe! Zalecamy przymocowanie regału do ściany, a w przypadku większej liczby regałów, przykręcenie ich do siebie, aby zapewnić maksymalną stabilność.

